

fubag

Автомобильный компрессор
Air compressor

Инструкция по эксплуатации

ROLL AIR 35/15



www.fubag.ru



ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ. К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АППАРАТА ДОПУСКАЮТСЯ ТОЛЬКО ЛИЦА, ОЗНАКОМЛЕННЫЕ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ.

В этой инструкции содержится описание, правила безопасности и вся необходимая информация для правильной эксплуатации автокомпрессора FUBAG. Сохраняйте данную инструкцию и обращайтесь к ней при возникновении вопросов по безопасной эксплуатации, обслуживанию, хранению и транспортировке автокомпрессора FUBAG.

1. Правила безопасности

- Будьте внимательный при использовании данного оборудования.
- Не допускайте случайного пуска автокомпрессора. Убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении, прежде чем подключать его к источнику питания, поднимать или переносить.
- Не эксплуатируйте компрессор во взрывоопасной среде, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
- Не разрешайте детям и животным приближаться к оборудованию во время его работы.
- Перед началом работы внимательно прочтите данную инструкцию и убедитесь, что знаете, как выключить оборудование в аварийной ситуации.
- Данный компрессор предназначен только для работы от источника питания 12 В. Всегда проверяйте, соответствует ли источник питания напряжению, указанному на шильдике оборудования.
- Если шнур питания поврежден, его замена должна выполняться электриком или техником по ремонту электрооборудования.
- Не прикасайтесь к сетевой вилке и розетке мокрыми руками и не используйте прибор под дождем.
- Никогда не используйте шнур для переноски, вытягивания или отсоединения оборудования. Держите шнур подальше от тепла, масла, острых краев или движущихся частей.
- Не используйте компрессор, если выключатель не включает и не выключает его.
- Отсоедините компрессор от источника питания перед выполнением каких-либо регулировок, заменой аксессуаров или хранением.
- Не прижимайте конец воздушного шланга к какой-либо части тела при включении. Не направляйте струю воздуха на людей или животных.
- Не вносите никаких изменений в конструкцию компрессора. Используйте только адаптеры и переходники, поставляемые вместе с данным изделием.
- Перед накачиванием проверьте давление в шинах. Ни в коем случае не превышайте рекомендуемое давление.
- Не сгибайте и не зажимайте воздушный шланг во время работы компрессора.
- Не рекомендуется непрерывная работа оборудования более 10 минут. После 10 минут непрерывного использования рекомендуется выключить компрессор и дать ему остыть в течение 15 минут, прежде чем использовать снова.
- Не оставляйте работающий компрессор без присмотра.

2. Технические характеристики

	Roll Air 35/15
Производительность, л/мин	35
Электропитание, В	12
Макимальный ток, А	15
Максимальное давление, АТМ	8
Комплектация:	Насадка для накачки шин велосипедов и мотоциклов, Насадка для накачки мячей, Насадки для накачки матрасов

Производитель имеет право вносить изменения как в содержание данной инструкции, так и в конструкцию аппарата без предварительного уведомления пользователей.

3. Подготовка к работе и включение

- Распакуйте автокомпрессор
- Подсоедините к компрессору шланг подачи воздуха
- Подсоедините к шлангу необходимую насадку
- Подсоедините шнур электропитания компрессора к разъему прикуривателя автомобиля
- Подсоедините воздушный шланг с насадкой к накачиваемому оборудованию
- Включите кнопку ВКЛ компрессора
- Внимательно следите по манометру автокомпрессора за давлением
- После накачки нажмите кнопку выключения, отсоедините шланг и шнур электропитания от автомобиля

4. Использование фонаря

Компрессор имеет встроенный фонарь. Для его включения нужно нажать кнопку расположенную с правой стороны излучателя. С левой стороны расположена кнопка включения компрессора.

5. Техническое обслуживание

Следуйте инструкциям по поддержанию технического состояния:

- после каждого использования прочищайте контакты/зажимы.
- прочистите корпус с помощью мягкой ткани и, в случае необходимости, мягкого мыльного раствора.
- во избежание повреждений проводов, держите их свободно скрученными.
- не используйте устройство, если есть какие-либо повреждения зажимов или проводов. Если поврежден питающий шнур, во избежание опасности, он должен быть заменен в официальном Сервисном центре, либо квалифицированным персоналом.

6. Гарантийные обязательства

Срок службы оборудования - 5 лет.

Гарантийный срок на оборудование указывается в прилагаемом сервисном талоне.

Гарантия относится к дефектам в материалах и узлах и не распространяется на компоненты, подверженные естественному износу и работы по техническому обслуживанию.

Гарантийному ремонту подлежат только очищенные от пыли и грязи аппараты в заводской упаковке, полностью укомплектованные, имеющие инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон с указанием даты продажи, при наличии штампа магазина, заводского номера и оригиналов товарного и кассового чеков, выданных продавцом.

В течение гарантийного срока Сервисный центр устраняет за свой счёт выявленные производственные дефекты.

Производитель снимает гарантийные обязательства и юридическую ответственность при несоблюдении потребителем инструкций по эксплуатации, самостоятельной разборки, ремонта, модернизации и технического обслуживания аппарата.

Не вносите никаких изменений в конструкцию, если иное не указано в данной инструкции. Используйте только запчасти, указанные в данной инструкции. В случае внесения неавторизованных изменений и использования неавторизованных запчастей вы лишитесь гарантии и подвергнетесь риску.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате ненадлежащего обращения с товаром. Пожалуйста, внимательно соблюдайте инструкции, чтобы сохранить гарантию. Несоблюдение инструкций аннулирует гарантию. Производитель не несет ответственности за причиненные травмы, нанесенный ущерб, а также какие-либо косвенные убытки, возникшие при использовании данного товара.